

Pyökinpesukoneen puhdistus

Tuoksuuko pesukone tunkkaiselta?



Valtaosa pyykistä pestään matalissa lämpötiloissa 40–60 °C. Jotta koneen sisäosat pysyvät puhtaana, valkopyykin kannattaa pestä mahdollisimman korkeassa lämpötilassa.

Puhdista kone säännöllisesti. Se pidentää koneen käyttöikä ja parantaa pesutulosta. Huolehdi pesuainelokeroiden puhtaudesta, pyyhi täyttöaukon tiivisteet ja puhdista nukkasihti ja poistopumppu. Ohjeet löydät koneesi käyttöoppaasta.

Jätä kone pesun jälkeen auki, jotta sisäosat kuivuvat.

Jos koneen rummulla näkyy saostumaa tai kone haisee tunkkaiselta, koneelle kannattaa tehdä hapantpesu. Aineeksi sopii esim. sitruunahappopohjainen Sani Calc free.

Annostele 1 dl Sani Calc freeä pesupalloon ja laita se tyhjään pesukoneeseen. Kytke kone 90 °C:n pesuohjelmalle.

